

INSTRUCCIONES DE AUTOMONTAJE Y CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO PARA UNA CORRECTA PULSIOXIMETRÍA EN MODO GRABACIÓN .

En caso de dudas o avería, contacten con nuestro servicio de Enfermería o Atención al Paciente en el 807464165.

1. En primer lugar, coloque, en su mano izquierda, el dedo que tenga mayor superficie de uña (exceptuando el 1º dedo o pulgar) en el interior del pulsioxímetro, tal y como se muestra en la imagen:



2. Una vez colocado, mantenga pulsado el botón blanco (o BB, mostrado en imagen adjunta en lado derecho) durante 2 segundos, para encender el dispositivo.
3. A continuación deberán aparecerle los datos en pantalla. La señal de que está listo para grabar es que, durante 10 seg, hay una pequeña señal intermitente naranja en el ángulo superior derecho



4. Si el dedo no se encuentra en la posición correcta se mostrará el mensaje de **"Finger out"**, como medida de seguridad para no perder la señal por lo que debe colocarlo antes de que el dispositivo se apague automáticamente en unos segundos.



Entregamos el dispositivo configurado para realizar óptimamente la prueba pero en caso de tener que cambiar baterías, debe asegurarse de que los parámetros son éstos:

- Sonido de pulso: desactivado
- Alarma: desactivada
- Registro para grabar automáticamente en 10 seg: activado

...de forma no tiene que preocuparse de nada más que su dedo esté bien insertado durante el registro*



www.dormirbien.info
contacto@dormirbien.info



Consulta médica / psicológica:
PRESENCIAL: 644199883

A DISTANCIA: 807464165*
- Por videoconferencia
- Por teléfono

5. Cuando el dispositivo está bien configurado, no debe sonar al retirar el dedo y cuando la pantalla se atenúa al cabo de 10 seg con el dedo insertado, al pulsar el botón blanco debe aparecer un mensaje de "Recording" pudiéndose apreciarse la luz roja alrededor del dedo.



6. Por último, una vez terminado el registro de la prueba, no podrá apagar el dispositivo si se encuentra en modo grabación, por lo que simplemente debe quitar el dedo y esperar que se apague automáticamente mostrando previamente los mensajes de **Finger Out & Bye bye**.

Ante posibles problemas de configuración

A) Para acceder al menú desde el cual se podrá ajustar la configuración del pulsioxímetro, deberá presionar el botón durante 2 segundos tras encenderlo para entrar en cada uno de las opciones que aparecerán en pantalla con los siguientes ítems: **Prompt, Record, Clock, System, Exit** pulsando el botón blanco durante 2 segundos y desplazar el cursor hacia abajo en cada menú pulsando con un simple "clic" del botón blanco.



B) Si el dispositivo no graba o para asegurarse de que todo está correcto, puede dirigirse al menú y presionar 1 segundo el botón sobre **Prompt** de forma que **Pulse Sound "Sonido de pulso"** deberá estar en "OFF" y **Prompt Sound** también en "OFF". Si alguno de ellos no está en ese modo, solamente deberá posicionarse sobre él y cambiarlo manteniendo presionado el botón blanco (BB) durante 2 segundos. Para activar la grabación, simplemente posicione en la opción **Record** y presione BB durante 2 segundos.

Advertencias:

- ❖ Las uñas no deben estar demasiado largas.
- ❖ Si no está seguro de su fijación, use un esparadrapo o adhesivo alrededor del dedo
- ❖ No se puede utilizar esmalte de uñas.
- ❖ Recomendamos apuntar la hora de inicio y final teórico del registro según su reloj y dejarlo en un papel o mensaje al devolver el dispositivo
- ❖ No utilice las teclas del panel frontal con materiales afilados.



www.dormirbien.info

contacto@dormirbien.info



Consulta médica / psicológica:

PRESENCIAL: 644199883

A DISTANCIA: 807464165*

- Por videoconferencia
- Por teléfono